ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:


http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部

VHF/UHF FM TRANSCEIVER

DR-620D/H

取扱説明書



アルインコのトランシーバをお買い上げいただき、誠にありかとうございます。本機の性能を 充分に発揮させて効果的にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読み ください。お読みになったあとは、必ず保存しておいてください。ご使用中に不明な点や不具 合か生じたときにお役に立ちます。

本機は、日本国内専用モデルですので外国では使用できません。

この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア 無線以外の通信には使用できません。


アルインコ株式会社

付属マイクロホン変更のお知らせ

Notice: Replacement of the standard microphone

この度、付属されているマイクロホンのデザインを変更しました。 つきましては以下の図面を参考にして取扱説明書をお読みください。 Please be advised that the standard microphone included in this unit has been replaced. Please refer below for the functions of this microphone.

New Microphone EMS-61



No.	名 称 (Key)
1	UP
2	DOWN
3	PTT
4)	LOCK Switch
(5)	Dynamic MIC (300 Ω)

【 注意 】

自動車のエンジンをかけた時など、無線機に供給される電源の電圧が一瞬不安定になると本機の液晶ディスプレイが消えたり、意味のない数字が表示されたりする場合がありますが、故障ではありません。一旦無線機の電源スイッチを切って、再度入れ直して下さい。このとき、まれに電源スイッチが切れなくなることありますが、これは無線機内部のマイクロコンピューターのソフトウエアが一時的に不安定な動作をしていることが原因と考えられます。まず無線機のDCコードを抜くなど電源供給を止めて強制的にオフ状態にして、再度FUNCキーと電源スイッチを押しながらDCコードを挿入するなどの電源供給を行い強制リセット操作を行って下さい。このとき、無線機は初期状態に戻りメモリーチャンネルやリピーターアクセスの設定などは消えてしまいます。念のため、メモリーチャンネルの内容はメモに取っておかれる事をお勧めします。

[Caution]

In case the supplying voltage to the unit becomes unstable, such as starting the engine of the vehicle while operating the unit, the screen may display meaningless characters or blanks out but this is not a defect. Please turn off, then turn on the unit to eliminate the trouble. In a rare case, it may happen that you can't turn off the unit by pressing the Power key. This is caused by the malfunction of the firmware installed in the CPU of the unit. To reset the CPU in this status, please cut the supplying current by removing the DC cable of the unit from the DC source, then reconnect it with FUNC and Power keys pressed together (simple reset may not eliminate the trouble in this status). This sequence will reset the memory-data and customized parameters such as repeater offset and TSQ settings. Therefore it is recommended that you take notes of those data and carry it with the unit to ease eventual reprogramming.





●放熱をよくするため、壁から 10 cm くらい離してください。





●車載用としてで使用する場合、DC電源コードを車のバッテリー端子 に直接接続してください。シガーライターソケットへは接続しないで ください。

シガーライターソケットは電流容量が小さいため、この製品の電源としては不適切です。



ご使用の前に	ع
電波の発射前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
安定化電源 ·······	
機能と特徴	g
付属品	10
	. •
電源のつなぎ方と設置方法	
电源のフなさ万と設置万法 マイクロホンの接続	
アンテナの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
固定で運用する場合 ····································	
モービル (自動車) で連用 9 る場合	12
プロントパネルについて	
モービルアンテナの取付け	
車載アングルの取付け ······	
外部電源コントロール機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源電圧表示機能	15
电机电压软小器比	10
各部の名称と操作	าค
フロントパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リヤパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マイクロホン EMS-53 (標準) ····································	
•	
基本の使い方	20
電源 ON/OFF ···································	2n
MAIN バンドの切り替え ····································	
音量の調整	20
スケルチの調整	20
VFO ₹-ド	21
周波数設定	21
チャンネルステップの設定	
シフト方向とオフセット周波数の設定	
メモリーモード	
メモリーチャンネルの呼出	
メモリーチャンネルの消去	
メモリー登録できる内容	
チャンネルネーム(アルファニューメリック)登録機能…	
CALL #- F	
CALL チャンネルの呼出	
CALL チャンネルの周波数を変更する場合	
受信するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
モニター機能	29
リパース機能 送信するには ····································	29
送信するには	OE ·····
本信山力り切り省え	30


セットモード	31
セットモード一覧	.31
セットモード設定方法	-32
セットモード機能	-33
チャンネルステップ切り替え機能	-33
スキャンタイプ切り替え機能	-33
デース 音機能	
タイムアウトタイマー (TOT) 機能	.34
TOT ペナルティ機能 ····································	
オートパワーオフ(APO)機能 ····································	
トーンコール機能	
クロックシフト機能 ····································	.35
ベル機能	·36
ビジーチャンネルロックアウト機能 (BCLO) ····································	
	-36
照明カラー切り替え機能 ·······	.37
ディマー機能	.37
コールサイン設定機能(パケット運用時)	.37
通信速度設定機能(パケット運用時)	-38
ビーコン間隔設定機能(ナビ通信時)	. 38
便利な機能	
受信バンドの切り替え	- 39
V-V/U-U 同時受信機能 ····································	39
シングルバンド機能	- 40
VFO オートプログラム設定機能	40
スキャン機能	41
VFO スキャン	-41
メモリースキャン	
スキップチャンネル設定	- 42
プログラムスキャン	43
トーンスキャン	43
DCS スキャン	44
キーロック機能	44
トーンコール機能	44
ナローバンドモード機能	45
AM モード機能 ·····	45
交信機能	
トーンスケルチ (CTCSS) 機能	46
DCS 機能 ········	47
デジタル音声通信機能 ······	48
特殊機能	49
	49
接続と設定運用方法	49
アラーム動作	50
アラーム動作開始時間の設定	51

クローン機能	52
パケット通信機能	54
EJ-50U を使用する場合	54
ナビ通信機能(ナビゲーション通信機能)	56
接続方法	57
運用方法	
TNC クローン機能	59
リモコン機能(オプション)	60
保守・参考	62
リセット	62
故障とお考えになる前に	63
オプション一覧	64
開局申請書の書き方	65
技術基準適合証明で申請する場合	65
送信機系統図	66
定格	67


付属品

開梱しましたら、付属品が揃っていることを確認してください。

■本機



■ DC 電源コード(15A ヒューズ付き)



■モービルブラケット取付け用ネジセット



タッピングネジ (M5 x 20mm) x 4

ネジ (M5 x 20mm) x 4 (M5) x 4 (M5) x 4

■盗難警報ステッカー 2枚

■取扱説明書

■保証書

■マイクロホン



■モービルブラケット



■六角ネジ用スパナ



■ ACC 配線ケーブル(UX1290A)




電源のつなぎ方と設置方法


マイクロホンの接続

付属のマイクロホンを、フロントバネル右下のマイクコネクタに接続 します。マイクロホンを差し込んだ後、リングネジをしっかりと締め てください。

く こ注意 ショコネクタを差し込む向きに注意してください。



アンテナの接続



- **7.** リアパネル左のアンテナコネクタに、アンテナの同軸ケーブルを接続します。
- **2.** 同軸ケーブルのリングネジを締めます。

本機の出力インピーダンスは50Ωです。アンテナ、同軸ケーブル・トラン。 ン一パの間のインピーダンスが異なると、送信出力が低下したり、他の電子機 器(テレビなど)、の動作に影響与えることがあります。


固定で運用する場合



- ・接続前には、必ず電源が OFF になっているかを確かめてください。
- ・接続には、必ず付属の DC 電源コードを使用してください。
- **1.** 13.8 Vの直流安定化電源に付属のDC電源コードを接続します。

赤色のコードを電源のプラス(+)極、黒色のコードをマイナス(-)極に接続します。





モービル (自動車) で運用する場合

モービル運用では、なによりも安全運転を優先します。次の手順に従って、正しく接続してください。

取付け場所

車種により車内のレイアウトは異なりますが、操作性、安全運転の面から最適と思われる場所を選んでください。





次のような場所は避けてください。


- ひざが本機に当たる場所
- 直接振動が伝わる場所
- ◆ カーヒータの吹き出し口など、軍内温度が高くなる場所

フロントパネルについて

本体は、上下どちらを向いても良いようにセットできます。 お好みに合わせてフロントパネルを取り付けてください。









モービルアンテナの取付け

市販のアンテナ基台を使って、モービルアンテナを車に取り付けます。

走行中に脱落することがないように、しっかりと固 定してください。

アンテナの同軸ケーブルを、本機に接続します。

接続については、P.11を参照してください。





車載アングルの取付け


ここでは、グローブボックス下に取り付ける場合に ついて説明します。

7. 車載アングルを、グローブボックス下の 適切な位置に取り付けます。

> 付属のワッシャ (4個) とタッピングネジ (4本) で、 取り付けてください。



<下孔としてø4±0.2をあけた場合>




2. 六角ネジ(4本)を本機に軽く取り付けます。



- 3. 六角ネジbを車載アングルの後ろの溝に 先に入れ、押し上げながら後方に押し込みます。
- **4.** 同時に六角ネジaを前の溝に入れます。
- **5.** 六角ネジ (4本) を締めて固定します。

外部電源コントロール機能

- **1.** 付属の ACC 配線ケーブル (UX1290A) を加工し、自動車の ACC 電源 に接続します (赤色側が + 極)。
- 2. 本機の電源ケーブルを自動車バッテリーに直接接続し、ACC配線ケーブルをセット後面の配線用溝部を通し本機のACC電源入力ジャック(CN11)に差し込みます。



- 3. 本機の ACC 用スイッチ SW1 を ACC 側に設定します。
- **4.** 本機のPWR電源スイッチONの状態で車のACC電源をONすると自動的に本機の電源がONになります。ACC電源OFFで切れます。

ACC 電源 ON 時は本体の PWR 電源スイッチで本機の電源を ON/OFF できますが、ACC 電源 OFF 時は本機の電源を ON することはできません。



電源電圧表示機能

電源を接続した後、供給されている電源の電圧を確認することができます。

FUNCキーを押しながらSQLキーを押します。

ディスプレイに供給電源電圧を表示します。


144.942 13.6V

2. PTTキー以外の操作をするか電源をOFF すれば通常表示に戻ります。

表示は発圧変化に伴るて即時変化します。送信時も表示しています。

ンシン 表示電圧は約プラ 16V の間でしか表示しません。また数値は自安で正確な電 注意 <:圧計にはなりません。

フロントパネル



■単独で操作したときの機能

No.	名称	機能
0	PWR +-	押すたびに電源を ON/OFF します。
2	メインVOLツマミ	MAIN バンド側の音量を調整します。
3	サブVOLツマミ	SUBバンド側の音量を調整します。
4	メイン TX/RX ランプ	MAIN 側送宮時(赤)受信時(緑)ランプが点灯します。
(6)	サブRX ランプ	SUB 側受信時(緑)に点灯します。
(6)	V/M/MW	VFO/メモリーモードを切り替えます。
7	ダイヤル	周波数、メモリーチャンネル、各種設定を変更します。
3	BAND/VVUU	MAIN バンドをVHF 又は UHF に切り替えます。
9	CALL/RXBAND	CALL モードに切り替えます。
10	MHZ/SHIFT	VFO モードで 1MHz 単位で周波数を変更します。
0	TSDCS/LOCK	トーンスケルチ、DCSの設定をします。
12	HL/PACKET	送信出力の HI/MID/LOW を切り替えます。
(3)	SQL/DIGITAL	スケルチレベルを設定します。
(4)	FUNC/SET	ファンクション機能を設定します。
(b)	マイクコネクタ	付属のマイクロホンを接続します。

■[F]点灯中に操作したときの機能

No.	名称	機能
6	V/M/MW	メモリーの書き込みをします。
(8)	BAND/VVUU	VV/UU モードに切り替えます。
9	CALL/RXBAND	受信バンドを切り替えます。
100	MHZ/SHIFT	シフト設定やオフセット周波数を設定します。
10	TSDCS/LOCK	キーロック機能を設定します。
12	HL/PACKET	パケット通信モードやナビ通信モードになります。
13	SQL/DIGITAL	デジタル音声通信モードになります。

※[F]は、FUNCキーを押すと点灯します。


■ FUNC キーを押しながら操作したときの機能

No.	名称	機能
0	PWR	全ての設定データをリセットします。
6	V/M/MW	メモリーの消去をします。
8	BAND/VVUU	シングルバンドモードに切り替えます。
9	CALL/RXBAND	クローンモードになります。
0	MHZ/SHIFT	ワイド/ナローモードを切り替えます。
0	TSDCS/LOCK	AM 受信モードに切り替えます。
13	HL/PACKET	チャンネルネーム機能を設定します。
(3)	SQL/D	電源電圧表示モードになります。

■キーを押し続けたときの機能

No.	名称	機能
(3)	SQL/DIGITAL	1 秒間押し続けるとモニター機能が働きます。
		(シフト設定時はリバース機能)
13	FUNC/SET	2秒間押し続けるとセットモードになります。


リヤパネル



No.	名称	機能
0	外部スピーカ端子	市販の外部スピーカを接続する端子です(クローン機能にも使用します)。
2	電源入力コード	13.8VのDC電源を接続します。
3	空冷 DC ファン	送信時無線機本体を空冷します。
4	アンテナコネクタ	市販のアンテナインピーダンス50Ωの周波数にあったアンテナを 接続してください。
(5)	D-SUB コネクタ (オプション)	パケット運用時にパーソナルコンピュータに接続します。

19


ディスプレイ



No.	名称	機能			
1	G	ファンクション機能時点灯します。			
2	AM	AM 受信モード時点灯します。			
3	Mi	送信出力 MID 時点灯します。			
4	Lo	送信出力LOW 時点灯します。			
3	Nar	ナロー送受信モード時点灯します。			
6	+-	シフト設定時に点灯します。			
7	060	トーンスケルチ設定時に点灯します。			
3	DCS	DCS 設定時に点灯します。			
9	SUB	* サブバンドが MAIN 側にある時点灯します。			
10	ு π	キーロック設定時点灯します。			
1	*	盗難警報機能設定時点灯します。			
12	TNC	パケットモード/ナビ通信モード時点灯します。			
13	*	SUBバンドがメモリーモード時に点灯します。			
14)	R	リバース機能動作時に点灯します。			
15	w	デジタル音声通信モード時点灯します。			
16	○ べル機能設定時点灯します。				
17)	② 2008 800 SUB 側の周波数やメモリーネームを表示します。				
18)	Sメータ	SUB 側の送信・受信の信号の強さをレベル表示します。			
19	BUSY	SUB 側の信号受信時に点灯します。			
30	88888 5	MAIN 側の周波数やメモリーネームを表示します。			
ව	Sメータ	MAIN 側の送信・受信の信号の強さをレベル表示します。			
2	. デシマルポイント	DCS デコード設定変更時点灯します。スキップ設定時は消灯します。			
23	BUSY	MAIN 側の信号受信時に点灯します。			
29	SQL	スケルチレベル設定時に点灯します。			
8	:88	メモリーモードでメモリー No. を表示します。			


*サブバンドとは V-V/U-U 時の受信専用バンドです。

マイクロホン EMS-53 (標準)




No.	名称	機能			
0	UP	周波数、メモリーチャンネル、各種設定を変更します。			
2	DOWN	周波数、メモリーチャンネル、各種設定を変更します。			
3	PTT	送信時押し続けます。各種設定中に押すと設定が確定します。			
4	ロックスイッチ	UP/DOWN の機能を停止します。			
(5)	MIC	マイク部です。			

■マイクコネクタ図(セット正面より見た図)



電源の ON/OFF

PWR キーを押すと電源が入ります。 もう一度 PWR キーを押すと電源が切れます。



MAIN バンドの切り替え

BANDキーを押すたびに、MAINバンドがVHF帯またはUHF帯に 切り替わります。

MAINバンドは送受信ができます。SUBバンドは受信のみ行います。 MAIN バンドと SUB バンドは同時に受信することができます。

SUB側では周波数とSメータ以外の設定は表 いたが、れません。



音量の調整

MAIN バンドの音量は MAIN 側の VOL ツマミで、SUB バンドの音 量はSUB側のVOLツマミで調整します。

VOLツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。 VOLツマミを反時計方向に回すと音量が小さくなります。

スケルチ調整

スケルチのスレッショルドレベルを調整します。 スケルチとは信号のないチャンネルを受信したときに聞こえる雑音を なくす機能です。

MAIN バンド側のスケルチが設定できます。

- **7.** SQL キーを押します。 ディスプレイの [SQL] が点灯し、スケルチレベル がその上に表示されます。
- 2. ダイヤルを回すかマイクの UP/DOWN キーで MAIN 側のスケルチレベルを調整 します。

この値は電源 OFF 状態でも保持されます。


3. 設定を完了する時は、PTT または BAND キー以外の本体キーのいずれか を押します。

> 通常表示に戻ります。または5秒間キーの無操作状 態が続いても自動的に設定を完了し通常表示に戻り ます。

■ SUB 側のスケルチレベル設定

「SQLI が点灯状態で BAND キーを押すと SUB 側のスケルチレベルが設定できます。

● スケルテレベルは、(00) = (20) までの21段階です。 (値が大きいほど文券ルデレヘルは開きにくくなります。)





VFO T- K

工場出荷時から最初に電源を入れた時に表示されるモードです。 周波数や各種設定を変更することができます。

周波数設定

7. V/Mキーを押し、VFOモードにします。 V/M キーを押す毎に VFO モードとメモリモードが 切り替わります。

VFO モード : 周波数を表示します。 メモリーモード:メモリー番号を表示します。 メモリー登録がされていない場合はメモリーモード には切り替わりません。

144.850 432980

VFO モード

メモリーモード


2. 周波数を調整します。

■周波数を増加させる

ダイヤルを時計方向に回す(又はマイクのUP キー押し) と1クリックで1チャンネルステップ ずつ周波数が増加します。

■周波数を減少させる

ダイヤルを反時計方向に回す(又はマイクの DOWNキー押し)と、1クリックで1チャンネル ステップずつ、周波数が減少します。





■ 1MHz UP/DOWN

 MHzキーを押し、100kHz以下の表示が 消えた状態でダイヤルを回す(又はマイ クのUP/DOWNキー押し)と、周波数が 1MHz ずつ増加又は減少させることがで きます。

設定を完了する時はPTT又は本体のいずれかを押し

144 432980

20

チャンネルステップの設定

- VFOモード時、セットモードでチャンネルステップ設定表示にします(セットモードP32、33参照)。
- 2. 現在のチャンネルステップが表示されます。

57EP 20

3. ダイヤルを回してチャンネルステップを 下記のように切り替えることが出来ます。

チャンネルステップ設定表示(初期設定)

← DOWN方向	UP方向 →				
STEP 5 (5 kHz)	STEP 8.33 (8.33 kHz)		STEP 12.5 (12.5 kHz)		-
STEP 100	STEP 50 (50 kHz)	STEP 30	STEP 25 (25 kHz)	STEP 20 (20 kHz)	

4. FUNC キー又は、SQL キー以外の本体 キーを押すと設定完了となり、通常表示 状態に戻ります。



シフト方向とオフセット周波数の設定

通常、レビータはある周波数で受信した信号を別の周波数で送信するテューブレクスモードで運用されます。この二つの周波数の差がオフセット周波数です。オフセット周波数の設定範囲は0~99.995MHzまでです。

- 7. FUNCキーを押した後[F] 点灯中にMHz キーを押すと現在のオフセット周波数及 びシフト方向が表示されます。 さらにMHzキーを押す毎に以下のように シフト方向が切り替わります。
- 2. シフト周波数表示状態でダイヤルを回す (UP/DOWN キー押し)と1クリックで 1チャンネルステップずつ周波数が変化します。
- **3.** FUNCキーを押した後ダイヤルを回すと、 回す方向に応じて (UP/DOWNキー) 周 波数が 1MHz すつ変化します。
- **4.** PTTキーまたは、V/Mキーを押すと設定 完了となり、通常表示状態に戻ります。

00.500

マイナス 600kHzのとき

メモリーモード

あらかじめ登録しておいた周波数や設定を呼び出して運用するモードです。 本製品は200個のメモリーチャンネル (VHF/UHF専用各00~79CHとVHF/UHF混合共通100~139)、 V/U各1個のコールチャンネル (C)、V/U各1個のプログラムスキャンエッジ (PL) (PH)、さらに1個のVFOオートプログラム設定チャンネル (AL) (AH) を持っています。

メモリーチャンネルの呼出

 V/Mキーを押しメモリーモードにします。 ディスプレイにメモリー番号 [00] が点灯し、メモリーモードになります。 V/Mキーを押す毎にメモリーモードと VFO モードが切り替わります。

2. メモリーチャンネルを選択します。

ダイアルを回す (UP/DPWNキー押し) と、1 チャンネルずつメモリーチャンネル番号が増減します。 SUBバンド側のメモリーを呼び出すには一度BANDキーで MAIN バンドを切り替えてから呼出します。 SUB 側がメモリーモード又は CALLモードになるとティスプレイに [★] が点灯します。

メモリー番号 [100-139] を呼び出すとSUB側の 表示が消えます。





SUB 側がメモリーモードの場合

© 145.38Ø


〈ご注意〉 メモリーチャンネルの登録がされていないと V/M キーを押してもメモリー ・ モードになりません。次のページのメモリーチャンネルの登録をお読みくだっ さい。

■メモリーを登録する方法

- VFOモードで登録したい周波数を選択し、 必要に応じてシフトやトーン機能を設定 します。
- **2.** FUNCキーを押すと [F]、[メモリーNo.] が点灯します。
- **3.** ダイヤルを回して (又はUP/DOWNキー押し) 登録したいメモリーチャンネル番号を選択します。

⁶⁰ 145.420 433920

- **4.** メモリーが未登録のチャンネルは [メモリーNo.] が点滅します。
- **5.** FUNC 点灯中に V/M キーを押すと、完了 ビープ音が鳴り登録されます。



未登録チャンネルの場合

- **6. 3.**でメモリーが登録済みCHを選択したら**5.**の操作でメモリーが上書きされます。
- 7. Cが選択されているときは、CALLチャンネルも書き替えられます。

CH99はアラーム周波数を書き込んでください。 CH100〜 139は VHF/UHF 帯が混合で登録できます。 (メモリープログラムズギャンでVHF/UHF 混合スキャンか可能です)

メモリーチャンネルの消去


1. V/M キーを押してメモリーモードを選択します。

00 145.420 433920

2. ダイヤルを回して、希望するメモリーチャンネル番号を選択します。

3. すでに登録されているメモリーチャンネルではメモリー番号が点灯しています。

4. FUNCキーを押しながらF点灯中にM/W キーを押すと、ビープ音が鳴り、メモリー が消去されます。同時にメモリーチャン ネル番号が点滅に変わります。



LGBのメモリーチャンネルが点滅している状態では、LCDIにはメモリーの内。 多がそのまま表示されています。 再度、FUNCギーを押じながら「F」点灯中に、M/W キーを押すと、消去した たヌモリー内容を復帰させることができます。何しCHやモードを変更した後途 (は復帰は不可能となります。

メモリー登録できる内容


メモリーチャンネル 00 \sim 79、100 \sim 139、CALL チャンネル、および AL/AH/PL/PH チャンネルには、下記の内容を登録することが出来ます。

- · 周波数
- ・シフト周波数
- ・シフト方向(+/-)
- トーンエンコーダ周波数
- トーンデコーダ周波数
- トーンエンコーダ/デコーダ設定
- · DCS エンコーダコード
- ・DCS デコーダコード
- · DCS 設定
- ・スキップ CH 設定
- ・ビジーチャンネルロックアウト(BCLO)
- ・デジタルモード設定
- ・デジタルコード
- ・ナローモード設定
- ・AM モード設定
- ・クロックシフト設定
- ベル設定

チャンネルネーム(アルファニューメリック)登録機能

メモリーモードで周波数表示の代わりに任意の文字、符号を表示する機能です。 文字の種類は A \sim Z、O \sim 9 などの 67 種類です。

- **1.** メモリーモードにし、登録したいチャンネルを選択します。
- **2.** FUNC キーを押しながら H/L キーを押します。
- **3.** ディスプレイに [A] と点滅表示します。



- 4. ダイヤルを回して入力文字を選択します。
- 5. BANDキーを押すと入力文字が点灯に替わり確定します。 確定した文字と同一文字が一つ右側で点滅し入力待ちとなります。
- **6.** BANDキーで確定します。(順次入力していく)



- **7.** 入力中に CALL キーを押すと入力文字が 全消去されます。
- 8. BAND、CALL キー以外のキーを押すと 設定完了となり、通常表示状態に戻ります。



CALL モード

CALLチャンネルで待ち受けや呼出をする時に使用します。本製品には V/U 各 1 個の CALL チャンネルがあります。 初期設定は 145.00MHz/433.00MHzです。

CALL チャンネルの呼出

戻ります。

7. CALLキーを押すと、CALLチャンネルが 呼び出され、[C] がディスプレイに表示 され CALL モードになります。

5 145.000 433000

CALL モードでは周波数やメモリーチャンネル番号 をダイヤルで変更することはできません。

2. CALLキーをもう一度押すとVFOモード 又はメモリーモードに戻ります。 V/Mキーでも、もとのVFO又はメモリーモードに

> ◇ご注意〉 - CALL モードではスキャンできません。 CH100~139 のVHF/UHF 連合メモリッチャンネルからは:CALL モードにのりません。

CALL チャンネルの周波数を変更する場合

CALL チャンネルはメモリーチャンネルの一つとして割り当てられています。従って、CALL 周波数及びその他の設定を変更する場合には、VFOモードで設定後、メモリーチャンネルCを呼び出して登録します。

C 145.200 433.000

〈ご注意〉。CALL チャンネルのテータは変更できますか、消去はできません。○

受信するには

- **1.** PWR キーを ON します。
- 2. BANDキーでMAINバンドを設定します。
- MAIN/SUBのVOL ツマミを回して適当 な音量に設定します。
- 4. SQL キーを押し、ダイヤルを回してノイ ズが消える状態に設定します。 BANDキーでMAINバンドを切り替えSUB側のバ ンドもスケルチを設定します。
- 5. 希望の周波数を選択します。

希望周波数で信号が受信されると、RX表示ランプ (線)と [BUSY] が点灯し、受信音声が聞こえます。 この時受信電波の強度により S メータも振れます。 この時MAIN側とSUB側は同時に受信しています。



モニター機能

スケルチ動作を解除し、スレッショルドレベル以下 の弱い信号を聞く機能です。

SQL キーを 1 秒以上押し続けます。
 RX表示ランプ(緑) が点灯しスケルチ動作が解除されます。

___145.24Ø 433340

2. ダイヤル以外の本体キーを押すとモニター機能は解除されます。

モニタニ機能はMAINパンド側のみ動作します。 トニンスケルチ/DCS機能が設定されていてもモニタニ機能は働きます。

リバース機能

シフト機能が設定された状態で送信周波数をモニターする機能です。レビータ運用時には相手局が直接受信できるかモニターするのに使用できます。

439.340 145000

-5.000MHz シフト設定時

押し続けます。 ディスプレイに [R] が点灯し送信周波数を表示して スケルチが開きます。 43434 145000


(V) N MCCO 9 6


2. 何かのキーが押されると解除されます。


1. シフト設定状態でSQLキーを1秒間以上

送信するには

- 7. 送信するバンドをMAIN側にします。
- 2. 希望の周波数を選択します。
- **3.** マイクの PTT キーを押します。 TX表示ランプ (赤) が点灯し、送信状態となります。 送信中は SUB 側が受信しなくなります。







TX表示ランプ

送信出力の切り替え

 H/Lキーを押します。送信出力がHi→Mid → Lo → Hi と切り替わります。

MIDパワー時には [Mi]、LOWパワー時には [Lo] が点灯します。HIパワー時はなにも表示しません。初期値はHIパワーとなっています。
RFメータの表示はLOWパワー送信時 ●● MIDパワー送信時 ●●●●●

送信出力	62	:0D	620H		
医后山刀	VHF	UHF	VHF	UHF	
HI	20W	20W	50W	35W	
MID	10W	10W	10W	10W	
LOW	2W	2W	5W	5W	



144.840	433000
HIパワー	時




セットモード

本機では、セットモードを使用していろいろな機能を設定することが できます。

セットモード一覧

下記のセットモード一覧表は切り取りご使用ください。



セットモード設定方法

いろいろな機能をセットモードで設定することができます。

7. FUNC キーを2秒以上押すとセットモードになります。

初期設定時

- **2.** FUNC (UP) キー、SQL (DOWN) キー を押してメニューを選択します。
- 3. ダイヤルを回して設定内容を変更します。
- **4.** FUNC/SQL、UP/DOWNキーを押すと 設定を完了し次のメニューに移ります。
- **5.** FUNC/SQL、UP/DOWN キー以外の キーを押すと設定を完了して通常表示に 戻ります。

セットモード機能

それぞれの機能について説明します。


チャンネルステップ切り替え機能

VFOモードでチャンネルステップを変更することが できます。

ディスプレイに現在のチャンネルステップを表示させます。 初期設定は [STEP 20] です。

57EP 20


2. ダイヤルを回してチャンネルステップを 下記のように切り替えることができます。



スキャンタイプ切り替え機能

タイマースキャンとビジースキャンを切り替えます。(P41 参照)

- 7. ディスプレイに [TIMER] が表示されます。
- **2.** ダイヤルを回すと以下のように表示が変わりスキャンタイプの設定が変更されます。



TIMER ---- BUSY -

ビープ音機能

操作時に鳴るビープ音の音量を変える機能です。

7. ディスプレイに [BEEP 2] が表示されます。

]EEP 2

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わりビーブ音の音量が変更されます。

-	-	音量/J BEEP	BEEP 2	 音 置 大 BEEP	音量 BEEP	
ı						

タイムアウトタイマー (TOT) 機能

■TOTとは

連続送信時間が設定された時間を超過した場合、タイムアップの5秒前に無効音が鳴り、無線機は自動的に受信状態になります。

この場合、一度 PTT キーを OFF にしないと次の送信はできません。 (TOT ベナルティが設定されている場合には、設定された時間内に再度 PTT を OFF \rightarrow ON にしても送信できません。)

■ TOT の設定

1. ディスプレイに [TOT OFF] が表示されます。

TOT OFF

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わり TOT の設定が変更されます。

TOT 60

TOT OFF --- TOT 30 ---- TOT 60 ---- TOT 450--

TOT ペナルティ機能

送信が TOT 機能で終了した場合、PTT キーを押しても、設定された TOT ベナルティ時間内 は送信を祭止する機能です。ベナルティ時間中は送信が祭止されます。TOT ベナルティ時間中 に PTT が押された場合にはアラーム音が出ます。TOT 時間終了後 PTT が押され続け、TOT ベナルティ設定時間以上押され続けた場合にはベナルティ動作を解除します。

■ TOT ペナルティ時間設定

1. ディスプレイに [TOTP OFF] が表示されます。

IDTP OFF

ダイヤルを回すと以下のように表示が替わりTOTペナルティの設定が変更されます。
 最長 15secまで設定可能です。

プロプログラ 設定時間 5 秒の場合

オートパワーオフ (APO) 機能

電源スイッチの切り忘れを防ぐ機能です。APO が設定されている時、無操作の状態が約 1 時間続くと、ビーブ音が鳴り、自動的に無線機の電源が切れます。

7. ディスプレイに [APO OFF] が表示されます。

APO OFF

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わり APO の設定が変更されます。

- APO OFF ------ APO ON

APO on

設定 ON の場合

トーンコール機能

トーンコール周波数が A L E R T 、 1 7 5 0 H z 、 2100 H z 、 1000 H z 、 1450 H z に変更できます (A L E R T とは新続的な呼出し音です)。

7. ディスプレイに [ALERT] が表示されます。

AL FRI

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わりトーンコール周波数の設定が変更されます。

→ ALERT → → TB 1750 → → TB 2100 → → TB 1900 → → TB 1450 →

クロックシフト機能

CPUのクロック発振周波数を変える機能です。 運用しようとする周波数が CPU のクロックノイズ により妨害を受けた場合、クロックをシフトして希 望周波数からずらすことができます。

1. ディスプレイに [CKSFT OFF] が表示されます。

EKSFT OFF

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わ りクロックシフトの設定が変更されます。 CKSFT OFF -- CKSFT ON-

ベル機能

信号を受信した時に、ベル音とベルアイコンの点滅 で着信を知らせる機能です。

ベル機能作動中や設定中にPTTキーを押して応答するとベル機能は一時解除されます。

1. ディスプレイに [BELL OFF] が表示されます。

BELL OFF

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わりベル機能の設定が変更されます。

BELL OFF --- BELL ON --

ビジーチャンネルロックアウト機能(BCLO)

受信状態に応じて送信を制限する機能です。

- ・セットモードにより BCLO の ON/OFF を設定できます。
- ・ビジーチャンネルロックアウトが設定されていると次の場合のみ送信が可能です。それ以外 の条件では送信することができません。
 - 1. 信号が入感していない場合(BUSYが消灯している状態)。
 - 2. トーンスケルチ設定状態でトーンが一致してスケルチが開いた場合。
 - 3. DCS 設定状態でコードが一致してスケルチが開いた場合。
- ・送信が禁止されている状態でPTTキーをONすると警告音が鳴ります。この時は電波は送信されません。
- **1.** ディスプレイに [BCLO OFF] が表示されます。

BCLO OFF

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わり BCLQ の設定が変更されます。

→BCLO OFF ---- BCLO ON --

BELO ON

盗難警報機能

(詳細は P49 を参照してください)

1. ディスプレイに [SCR OFF] が表示されます。

5[R OFF

2. ダイヤルを回すと以下にように表示が替わり盗難警報機能の設定がON/OFFされます。

+SCR OFF + SCR ON + SCR DLY + SCR DLY

3. 盗難警報機能が設定されるとディスプレイに「*」が点灯します。

5CR ov*

照明カラー切り替え機能

ディスプレイの照明の色を切り替えます。

7. ディスプレイに [COLOR 1] が表示されます。

COLOR

2. ダイヤルを回すと以下にように表示が替わり照明カラーが切り替わります。

COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3

COLOR 1 がアンバー (赤) 色照明 COLOR 2 は黄色照明 COLOR 3 はオレンジ (橙) 色照明

ディマー機能

夜間等周囲が暗い時にディスプレイの照明を暗くして表示を見やすくします。

1. ディスプレイに [LAMP 4] が表示されます。

LAMP 4

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わりディマー設定が変更されます。
LAMP 4 が明るく 3-2-1 と跨くなります。

LAMP 1 — LAMP 2 — LAMP 3 —

コールサイン設定機能(パケット運用時)

パケット通信やナビ通信時に送出する自局のコールサインを登録します。 登録できる文字の種類は A \sim Z、O \sim 9 σ 36 種類です。

1. ディスプレイに [C] と点滅表示します。



- 2. ダイヤルを回して入力文字を選択します。
- 3. BAND キーを押すと入力文字が点灯に替わり確定します。
 確定した文字と同一文字が一つ右側で点摘し入力待

確定した文字と同一文字が一つ右側で点滅し入力待ちとなります。

- **4.** BAND キーで確定します(順次入力していく)。6 桁まで入力できます。
- **5.** 入力中に CALL キーを押すと入力文字が 全消去されます。

通信速度設定機能(パケット運用時)

パケット通信やナビ通信時の通信速度を設定します。

1. ディスプレイに [HB 1200] が表示されます。

HB 1200

2. ダイヤルを回すと以下にように表示が替わり設定が切り替わります。

→HB 1200 —— HB 9600 —

[HB 1200] 通信速度が1200bpsに設定されます。 「HB 9600] 通信速度が9600bpsに設定されます。

ビーコン間隔設定機能(ナビ通信時)

ナビ通信運用時 GPS の位置データを送信する間隔を設定します。

1. ディスプレイに [BCON 0] が表示されます。BCON 0 は送信されません。

BEON 0

2. ダイヤルを回すと以下のように表示が替わり設定が変更されます。

	BCON 05 (30秒)	—— BCON 1 (1分)	BCON 3 (3分)		BCON 5 (5分)	
	BCON 0	BCON 30 (30分)	BCON 20 (20分)	•	BCON 10 (104)	-

コールサイン、通信速度、ビーコン間隔で設定された内容はTNCクローンでTNCユニット(EJ-50U)に転送されます。

TNC クローン転送するまでは TNC の動作は変更されません。

便利な機能

受信バンドの切り替え

受信バンドを切り替える機能です。VHF側ではFM放送局を聞く ことができます。

> FUNC キーを押した後、[F] 点灯中に CALL キーを押します。

VHF側で144MHz帯→FM帯と切り替わります。

85. 100 433000

V-V/U-U 同時受信機能

VFOモードで同一周波数帯をMAINとSUBバンドで同時に受信 する機能です。

7. FUNC キーを押した後、[F] 点灯中に BAND キーを押します。

SUBバンド側の表示がMAIN側と同じ周波数帯に切り替わります。

SUBバンドの初期周波数はVFO初期周波数です。

- 2. SUBバンドの周波数や設定を変更したい時は、BANDキーでSUBバンドをMAIN側に切り替えて操作してください。
- **3.** 再度 FUNC キーを押した後、BAND キーを押すと通常の V-U 表示に戻ります。

MAIN 側を FM 放送帯にして BAND 切り替えをするとディスプレイに [SUB] が点灯します。 この時はMAINパンドは受信専用になり送信はできません。

SUB表示をしている時はメモリー登録もできません。

145. 140 14500

V-V/U-U 設定時

145. 140 SUBS 188

MAIN バンドで送信できない状態

シングルバンド機能

SUB側の表示を消してVHFまたはUHFのモノバンド無線機の感覚 で運用できる機能です。

FUNCキーを押しながらBANDキーを押します。

SUB 側の表示が消えます。受信動作もしません。 V-V/U-Uモード時はシングルモードに切り替わりません。 144.850

VFO オートプログラム設定機能

VFOモードである周波数帯の中を自動的に設定することができる機能です。

レピータの周波数帯などに使用すると便利です。

 メモリーの [AL] チャンネルに下限周波 数とプログラムしたい各種設定項目を登 録します。


登録できる項目は、周波数、シフト方向、オフセット 周波数、トーン ENC 周波数及び設定、トーン DEC 周 波数及び設定、DCSENCコード及び設定、DCSDEC 設定。

- **2.** メモリーの [AH] チャンネルに上限周波 数を登録します。
- VFOモードでAL~AHの間の周波数帯では自動的にALメモリーに登録された内容が設定されます。

AL~AH間では一時的な設定の変更は可能ですが、 ダイヤルを回して周波数を変更するとALの設定値 に戻ります。



ALに 439.000MHz 88.5Hz ENC -5.000MHz シフトを設定時



439.3⁴0 145000

VFO オートプログラム範囲内表示

スキャン機能


目動的に周波数を変え、受信したい信号を探し出す機能です。 スキャンは受信できる信号が見つかると一時停止します。その後設定されている再開条件によって スキャンを再開します。

■スキャン再開条件

タイマースキャン:

スキャン停止後、受信信号があっても5秒経過すると次のチャンネルに移る。 ビジースキャン:

信号が無くなれば次のチャンネルに移る。



■スキャン方向の変更

スキャン中に次の操作を行うと、スキャン方向が変更されます。

- ・アップ方向にスキャンする: ダイヤルを時計方向へ回す/マイクロホンのUPキーを押す。
- ・ダウン方向にスキャンする:ダイヤルを反時計方向へ回す/マイクロホンのDOWNキーを 押す。

VFO スキャン

全受信周波数範囲をスキャンします。

- 7. V/Mキーを押してVFOモードにします。
- 2. マイクのUP/DOWNキーを1秒以上2 秒以内押すとスキャンを開始します。 ディスプレイの周波数表示部の1MHzデシマル ポイントが点滅します。

144<u>,8</u>50 432980

3. スキャンをとめるには UP/DOWN 以外のキーを押します。



UP/DOWN キーを2秒以上押し続けると、オートリピート心なります。 ・MAIN/SUB バンドが共にVFO モード時(V-V/U-U 時を除く)はスキャン中でも BAND ギー操作が可能で V/U 同時スキャンができます。

メモリースキャン

- **1.** V/Mキーを押してメモリーモードにします。
- UP/DOWNキーを1秒以上2秒以内押す か、又はMHzキーを2秒以上押し続ける とスキャンを開始します。

15 145,200 433000

3. スキャンを止めるにはUP/DOWN以外の キーを押します。

■メモリースキャンの範囲

(VHF/UHF専用スキャン) 00~79 間でスキャン を開始すると00~79間をスキャンします。 (V/U 混合スキャン) 100~139間でスキャンを 開始すると100~139間をスキャンします。



V/U 混合スキャン時

on 145420 433900

スキップチャンネル設定

スキップチャンネルに設定されたメモリチャンネル は、メモリスキャン時にスキャンの対象から外され ます。

7. メモリモードでFUNCキーを押し後、[F] 点灯中にV/Mキーを押すと選択中のメモ リチャンネルがスキップ設定されます。 スキップ設定されたメモリチャンネルは1MHzデシ

マルポイントが消灯します。 チャンネルネームが登録されている場合は1MHzデ シマルポイントが点灯します。

2. スキップチャンネルを解除するには **1.**の 操作を行います。

「CALL PLIPH AL AH 99 チャンネルはスキップ専用チャンネルです。 <ご注意)スキップを解除できません。

プログラムスキャン

スキャンの下限周波数と上限周波数をプログラムスキャンメモリー (PL/PH) に登録すると その範囲内でスキャンします。スキャン動作範囲は右図のようになります。 バンドエッジH 右図のようにスキャン開始周波数によりL~PL、PL~PH、PH~Hの 3種類間内でスキャンします。 РH PL.

- **1.** プログラムスキャンメモリー(PL/PH)にス キャンさせたい周波数範囲をメモリーします。
- パンドエッジL
- 2. V/M キーを押して VFO モードにし、ス キャンしたい範囲内にスキャン開始周波数 を設定します。
- 3. MHz キーを 1 秒間以上押し続けるとス キャンを開始します。

プログラムスキャン時

- **4.** ダイヤルを時計方向に回す(UPキー押し) と、アップ方向にスキャンし、反時計方向 に回す(DOWN キー押し)と、ダウン方 向にスキャンします。
- 5. スキャンを止めるにはUP/DOWN以外の キーを押します。

トーンスキャン

受信しているトーン付信号のトーン周波数を探し出す 機能です。

7. トーンデコーダ周波数設定状態でUP/ DOWNキーを1秒以上2秒以内押すとス キャンを開始します。

AAS 144080

(トーン周波数38波を順にスキャンします。) ・スキャン中はトーンデシマルポイントが点滅します。 ・デコード周波数が一致すればスキャンを停止し受信 します。



2. スキャン停止後は再度ダイヤル操作、UP/ DOWN キーが押されるまで再開しません。 スキャン停止後UP/DOWN以外のキー押しでスキャ ンモードを解除します。

DCS スキャン

受信しているDCS信号からDCSコードを探し出す 機能です。

7. DCS設定状態でUP/DOWNキーを1秒 以上2秒以内押すとスキャンを開始します。

(DCS コード 105 種類をスキャンします。)

- ·スキャン中は1MHzデシマルポイントが点滅します。
- ・DCSコードが一致すればスキャンを停止し受信し

ng a 433000



2. スキャン停止後UP/DOWN以外のキー押 しでスキャンを解除します。


キーロック機能

誤って本体キーまたはダイヤルを操作しても動作しないようにする機能です、。

7. FUNCキーを押し、[F] 点灯中に TSDCS キーを押します。 キーロック時は、[○■] が点灯します。

144.8000 433000

2. 解除は再度、FUNCキーを押し後 TSDCS キーを押します。



トーンコール機能

送信電波にトーン信号を付加して、相手を呼び出す機能です。

- ·PTTを押しながら DOWN キーを押している間、トーン信号が送信されます。
- ・初期値はアラート音です。セットモードで送出トーンは変更できます。

ナローバンドモード機能

ります。

将来、チャンネルステップが変更になった場合に対応する機能です。 ナローモードにすると送信の変調度が約1/2になります。受信音量レベルは大きくなります。

1. FUNCキーを押しながら、MHzキーを 押します。

ディスプレイに [Nar] が点灯しナローモードにな

14^{Ner} 1200 433800 ナローモード時

2. 再度同じ操作で通常のモードに戻ります。

AM モード機能

AM 変調の電波を受信するモードです。

7. FUNC キーを押しながら、TS/DCS キーを押します。

> ディスプレイに [AM] が点灯しAM受信モードに なります。

144.200 433800

再度同じ操作で通常のモードに戻ります。 AM モード設定時でも送信時は通常の FM モード になります。

交信機能にはトーンスケルチ(CTCSS)機能と DCS 機能があります。 特定の局と交信したい時に、 音声信号にトーン信号か DCS コードを付加して送信し、自局と相手局で トーン信号か DCS コードが一致した場合のみスケルチが開き受信できる機能です。

<ご注意 → トーンスケルチ機能と DCS 機能を同時に併用することはできません。

> _ T/SQ _ DCS 88.5 DCS

通常周波数表示

トーンスケルチ(CTCSS)機能

TSDCS キーを押すと現在のモードとトーン周波数が表示され、TSDCSキーを押す毎に図のようにモードが切り替わります。

ま **g** 。 「TTのみ点灯 : エンコーダ機能のみの設定です。

[T SQ]点灯 : エンコーダ/デコーダ機能の設定

となります。

[DCS] 点灯 : DCS エンコーダ / デコーダ機能

の設定となります。

PTTキー、又はTSDCS以外の本体キーを押すと設定完了となり、T/TSQ表示か DCS +通常表示 状態に戻ります。

- **2.** トーンエンコーダ周波数設定表示状態 [T] で、ダイヤル又はUP/DOWNキー押しでトーン周波数が変更できます。
- **3.** トーンデコーダ周波数設定表示状態 [T SQ] では、同様にトーンデコード周波数が変更できます。

使用するトーン周波数はエンコーダ/デコーダともを下記の38個の標準トーンから選択することができます。トーン周波数は[T]か[TSQ]表示のどちら側からでも変更できます。

67.0	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	85.4	88.5
91.5	94.8	97.4	100.0	103.5	107.2	110.9	114.8
118.8	123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4
156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	186.2	192.8	203.5
210.7	218.1	225.7	233.6	241.8	250.3		

4. トーンスケルチの解除は TSDCS キーを 押して [T]、[TSQ]、[DCS] が消灯し たら解除されます。

DCS 機能

TSDCS キーを押すと現在のモードとトーン周波数が表示され、TSDCSキーを押す毎に以下のようにモードが切り替わります。

2. DCS表示状態でPTTキー又はTSDCS 以外のキーを押すと設定完了となり、 DCS表示+通常表示状態に戻ります。

■ DCS コードの変更

7. TSDCS キーを押し、DCS コード表示 状態で(DCS 点灯状態)ダイヤル又は UP/DOWNキーでコードを変更します。 DCSコードはエンニーダ/デコーダ共、同一コードが設定されます。DCSコードは以下の105種類が設定できます。

> 023 025 026 031 032 036 043 047 051 053 054 065 071 072 073 074 114 115 116 122 125 131 132 134 143 145 152 155 156 162 165 172 174 205 212 223 225 226 243 244 245 246 251 252 255 261 263 265 266 271 274 306 311 315 325 331 332 343 356 364 365 371 411 412 413 423 431 432 445 446 452 454 455 462 464 465 466 503 506 516 526 532 546 565 606 612 624 627 631 632 645 654 662 664 703 712 723 731 732 734 743 754




デジタル音声通信機能


オプションのデジタルユニットEJ-47Uを装着すると、デジタル音声で通信することができます。

- **7.** EJ-47Uを本体のコネクタCN3に装着します。
- **2.** FUNCキー押し後、[F] 点灯中にSQLキーを押します。

ディスプレイに [**JUL**] 表示が、周波数表示がコード表示になります。




3. FUNCキーかPTTキーを押すと確定しデジタル通信モードになります。 SQLキーを押すと通常モードに戻ります。



デジタル設定時

4. デジタル通信モードの解除はコード設定 状態から SQL キーを押します。




特殊機能

盗難警報 (アラーム)機能


本機が盗難されかかった時、スピーカから警告音を発生する機能です。 離れた場所や自動車に本機を設置する時にご使用ください。


接続と設定運用方法

シンペン ・ 必す電源ケーブルは車のパッテリーに直接接続してください。(本機の電源ケー ・ フルには常時電圧がかかっている事)



- アラームケーブルを配線します(配線は2 種類あります)。
 - 1. 後面のSP端子ジャックに図のように加工したアラーム用3.5 Φステレオプラグを差し込む場合。
 - 本機内部のコネクタ CN10 に付属の配線ケーブル UX1290A を加工し差し込む場合。





(注1) 配線ケーブルのチューブ部分がシャーシの溝を通るようにしてください。

- **2.** 配線ケーブルは必ず図のようにハンドル 等に固定しておく。
- **3.** セットモードで SCR-ON に設定する。 ディスプレイに [*] が点灯します。

145.440 4338 is

- 4. 本体の電源を OFF にします。 アラーム機能が ON になり、ディスプレイが消えて TX ランプが点灯します。
- TX表示ランプ
- **5.** 解除は電源を ON し、手順 **3.** のセット モードで SCR-OFF にします。

設定 ON にする時は必ずアラーム用ケーブルを接続し終わってから電源スペイッチを OFF にしてください。《電源·OFF 後に差込むとアラームが作動することがあります》 アラームは PWP 電源スイッチを OFF しないと設定されません。 ACC 電源コントロール機能で電源を OFF にするとアラーム機能は働きません。 DP 1935/495/村属のアラニム配線ケーブルA/B は本機には使用できません。 外部スピーカ使用で外部SP端子にブラグが差し込まれている場合はアラニム機能は動作しません。

アラーム動作

本体を持ち出そうとケーブルが抜かれるかリード線がカットされると警告音が鳴り出します。 (SP 端子の場合はプラグが抜かれないと警告音は鳴りません。) アラーム作動(10 分間連続) アラーム作動中は MAIN 側の CH99(アラームチャンネル)の設定データで受信動作もしています。

■アラーム作動中の警報解除方法

7. アラーム作動中に本機が電波を受信して スケルチが開けばアラームを解除し受信 状態になります。

(受信は TSQ、DCS 設定も有効です)

2. SQLキーを押しながら電源スイッチをON しても解除できます。

再度電源スイッチをOFFにすればアラーム設定され ます。

アラーム動作開始時間の設定

機能の設定や動作に待ち時間を持たせたいときに使 用します。

- **1.** セットモードで警報機能を SCR-DLY に 設定します。
- 2. 本体の電源スイッチを切ります。ディスプレイの表示が消え (照明は点灯)、20秒後TXランプが点灯し照明が消え、アラーム設定が ON します。

(TXランプ点灯前にブラグ等が抜かれても警告音は発生しません)

3. アラーム設定 ON 中にプラグ等が抜かれた場合も20秒経過後、警告音が鳴り始めます。

20秒間は照明のみ点灯します。その間にSQLキーを押しながら電源スイッチをONするとアラーム解除されます。






クローン機能

クローン機能とは、2台の無線機をケーブルで接続し、1台に設定している情報(メモリーデータを含む)を 他(受け側)の無線機に転送してコピーする機能です。

■接続方法

7. 図の様に、送り側及び受け側の2台の無線 機のリヤパネル外部スピーカ端子を市販 のゅ3.5 ステレオミニプラグコードで接 続します。



3.5øステレオプラグ 送り側 受け側



2. 両機を接続したら本体の電源を ON して ください。

■データを受け取る側の操作

- 7. 本体の電源SWをONにし、通常の受信状 態にします。
- 2. 送信側からデータが送られてくるとディ スプレイに [LD ***] が表示され転送 されます。

17 ***

転送中は***が変化します。

3. 転送が完了したら、[PASS]を表示し、転 送完了します。

PA55

4. 本体の電源を切ってください。 データが正確に転送されなかった場合はディスプレ イに [PASS] が表示されません。

転送された場合

■データを送る側の操作

- **7.** 本体の電源 SW を ON します。
- 2. FUNCキーを押しながらCALLキーを押 すと、ディスプレイに [CLONE] が表示 され、クローンモードとなります。

ELONE

3. この状態からPTTキーを押すとディスプ レイに [SD ***] が表示され、内部の メモリーチャンネルデータを相手の無線 機に転送します。

57 *** 転送中

転送中は***が変化します。

4. 転送が完了したら、[PASS] を表示し、転 送完了します。

PASS

5. 一度電源を OFF するとクローンモードは 解除されます。

転送された場合

データが正確に転送されなかった場合はディスプレ イに [PASS] は表示されません。

再度 7.からやり直してください。

> ◇ クローン中は、絶対にケーブルを抜かないでください


パケット通信機能

バケット通信とはバソコンを接続してキーボード操作により、情報を一まとめにして送る高速データ通信システムです。また、ディジピータ(中継局)を利用して DX 局(遠距離の局)との交信も可能です。 通信をする場合、本機のほかにバソコン、オブションの EJ-50U(TNC ユニット)が必要です。 EJ-50Uにはデジピータ機能もついています。詳しい操作は EJ-50U の解説マニュアルをご覧ください。


EJ-50U を使用する場合

■ EJ-50U とパソコンを接続する

7. 下図に従って本機に EJ-50U と DSUB コネクタを取り付けます。 (DSUB コネクタ取り付け個所に貼ってあるシートは内側から押すと簡単にはずれます)




- 2. DSUB コネクタ W1 を EJ-50U に差込みます。
- 3. EJ-50UのW2を本体のCN4に差込みます。



4. EJ-50U とパソコンを接続する

EJ-50U をパソコンに接続します。 リアパネルの DSUB コネクタとパソコンをストレートケーブルでつなぎます。






■パケットモード設定

7. FUNCキーを押し後、「FI 点灯中にH/L、 SQL キーを押します。ディスプレイに [TNC]が点灯しパケットモードに入ります。 同操作でディスプレイの [TNC] が消灯しパケット モードを終了し通常表示に戻ります。

43 1. 100 145440

2. パソコンのキーボードからコマンドを入力しパケット通信を開始します。



もトーンやコードは出力されません。

ナビ通信機能(ナビゲーション通信機能)

ナビ通信機能とはアマチュア無線機と通信機能を持ったカーナビゲーションを組み合わせて、位置情報やメッセージなどがやり取りできるシステムです。

このシステムを使うとコンピュータ画面の地図上でモービル局の動きをを追尾することができます。他局を追尾するには本機(無線機)、TNC(EJ-50U)、ナビ通信ソフトと電子地図ソフトが動作しているパソコンが必要です。また、追尾されるには本機とEJ-50UとGPSレシーバも必要です。これは衛星からの信号を受信して位置情報を知らせてくれます。GPSとは(Global Positioning System)のことです。



- ナビ通信ソフト(GPSソフト)はパソコンGPS通信に対応しているフリーウェアやシューアーウェアのソフトをパソコン通信やインターネットからダウンロードしてください。必要なあれば、ナビ通信ソフトと電子地図ソフトを結ぶアドオンソフト等もインストールしてください。
- 電子地図ソフトはGPSナビゲーションに対応したソフトをご使用ください。
- ・インターネットの検索エンジンでGPS に関するソフトを見つけることができます。



ナビ通信で使用するGPSレシーバはNMEAまたはIPSの方式の合った市販商品をお選びくだ。 さい。


「各方式」

NMEA: NMEA-0183、4800bps/パリティビットなし/データ長8bit/ストップビット1bit IPS : 9600bps/パリティビットなし/データ長8bit/ストップビット1bit


接続方法

EJ-50U の取付けとパソコンとの接続はパケット通信の項を参照してください。 GPS レシーパの接続は本機内部のコネクタ CN5 に付属の配線ケーブルを加工して接続します。 (配線ケーブル加工は以下の通りです。)





(注1) 配線ケーブルのチューブ部分がシャーシの溝を通るようにしてください。





パソコンは設定終了後、取り外してもかまいません。

(設定内容はTNCユニットが記憶しています。設定内容を変更する場合は再度接続し設定してください。)

自局コールサイン/通信速度/ビーコン送信間隔の設定はパンコンを使用しなく、 ても本機のTNCクローンで変更することができます。

運用方法

1. パソコンのターミナルソフトを起動させ た状態で、FUNCキーを押し後、[F] 点 灯中にH/Lキーを押します。 ディスプレイの [TNC] が点灯しナビ通信モードに

なります。

2. パソコンにTNCの初期画面が表示されます。

3. コマンドモード (cmd:) から無線パケッ トの通信速度を設定します。 [例 cmd : HB 1200or9600]

4. 自局のコールサインを登録します。 [例 cmd: MY JA1***]

5. GPS ポートの通信速度を設定します。 [例 cmd : GB 4800]

6. GPS データの自動送信間隔を設定します。 [例 cmd:LOC E 6]

7. GPSレシーバから位置データ等を受信す ると、設定された間隔で自動的に送信し ます。

8. FUNCキー押し後、H/Lキー押しでTNC は電源 OFF となり送信も停止します。

9. 再度TNCの電源ONで前回の設定内容で 自動送信を再開します。

詳細はEJ-50Uの取り扱い説明書をご覧ください。

・本機とGPS レシーバはなるべく離して使ってください ・外部電源コントロール機能や電源供給側で本機の電源を切る場合は、必ず GPS レシーバの電源を切ってから電源を OFF にしてください。

43 1000 145000

ナビ通信モード

Checksum \$04

cmd:HB 1200 HBAUD was 1200 cmd:MY JA1234 MYCALL was NOCALL cmd:GB 4800 GBAUD was 4800 cmd:LOC E 6 LOCATION was EVERY 0

TASCO Radio Modem AX.25 Level 2 Version 2.0 Release 03/Dec/99 3Chip ver 1.08

(パソコンの表示例)

TNC クローン機能

ナビ通信で必要な設定項目をパソコンを接続しない で変更する機能です。

ナビ通信運用中に設定を変更したい場合にご使用く

変更可能項目は、自局コールサイン、通信速度、デー 夕送信間隔の設定です(セットモードで設定)。

1. FUNC キーを押し後、[F] 点灯中に H/L キーを押します(パケットモードにしま す)。

43 1200 145000

2. FUNCキーを押しながらCALLキーを押 します。

> ディスプレイに [TNCLON] と表示されセットモー ドで設定された、自局コールサイン、通信速度、デー 夕送信間隔のデータが転送されます。

3. データの転送が完了するとディスプレイ に [PASS] が表示されます。

電源を切るとクローンモードを終了し通常のパケッ トモードに戻ります。

TNC LI BAR

データ転送中

PASS

データ転送完了

リモコン機能(オプション)

オプションのDTMF付マイクEMS-57を取り付けるとリモートコントロール操作ができます。また、周波数を直接入力することもできます。



No.	名称	機能
1	DTMF	リモコンコマンドや周波数を入力します。
2	ロックスイッチ	LOCKにするとマイクリモコンを受け付けなくなります。
3	OTMF/REMOTE スイッチ	リモコン操作をする時はREMOTE側にセットします。

■リモコンキー一覧

+ -	本体対応キー	動作	ページ
0~9	_	周波数ダイレクト入力	_
А	V/M	メモリーチャンネル呼び出し	24
В	CALL	CALL チャンネル呼び出し	28
С	セットモード	セットモードの呼び出し (注 1)	31
D	FUNC + BAND	受信バンドの切り替え	39
*	SQL長押し	モニター機能	29
#	BAND	MAIN バンドの切り替え	20
0	H/L	送信出力の切り替え	30

(注1) セットモードのメニュー切替えは、上部のUP、DOWNキー、内容切替えは*、#キーで変更できます。PTTキーかCキーを押すと、周波数表示に戻ります。

■周波数のダイレクト入力

マイクロホンの数字キーを使って周波数を直接入力することができます。

·周波数入力範囲

76.000~107.995MHz (WFM 受信) 144.000~145.995MHz 430.000~439.995MHz

- **1.** マイクロホンの DTMF/REMOTEスイッチを REMOTE 側にセットする。
- **2.** DTMFキーで100MHz台から入力する。
 - (例) チャンネルステップ20kHz時、144.20MHz をセットする場合。

① ④ ④ ② ⑩を入力します。

5 桁目まで入力すると少し長くピー音が鳴り、設定 が完了します。

3. 入力を途中でキャンセルする場合は、PTTキーまたはCキーを押す。

■チャンネルステップ別入力方法

チャンネルステップによって 1 kHz台まで入力が必要なものと、10 kHz台で入力が確定するものがあります。また、10 kHz台で入力が確定する場合は、10 kHz台で入力を受付けないキーがあります。

チャンネルステップと入力方法の関係は以下の通りです。

チャンネル ステップ	入力 完了桁	最後の桁の入力方法
5.0kHz	1kHz	1kHz台まで入力して確定します。
8.33kHz	1kHz, 10kHz	1kHz台まで入力する場合と10kHz台までで確定する 場合があります。
10.0kHz	10kHz	10kHz台まで入力して確定します。
12.5kHz	1 OkHz	10kHz台を入力すると、1kHz台が決まります。 0…00.0、1…12.5、2…25.0、3…37.5、4…無効、 5…50.0、6…62.5、7…75.0、8…87.5、9…無効
15.0kHz	1 OkHz	10kHz台まで入力して確定します。
20.0kHz	1 OkHz	10kHz台まで入力して確定します。
25kHz	1 OkHz	10kHz 台を入力すると、1kHz 台が決まります。 0…00.0、2…25.0、5…50.0、7…75.0、 その他は無効です。
30kHz	1 OkHz	10kHz台を入力すると、1kHz台が決まります。
50kHz	1 OkHz	10kHz 台を入力すると、1kHz 台が決まります。 0…00.0、5…50.0 その他は無効です。
100kHz	1 OkHz	10kHz台まで入力して確定します。

リセット

リセットをすると、各種設定内容が工場出荷時の初期値に戻ります。

- **7.** FUNCキーを押しながらPWRキーを1秒 以上押して電源をON します。
- **2.** ディスプレイが全点灯してリセットとなります。

初期状態の VFO モードになります。





■工場出荷時の初期値

モデル	DR-620D/H
MAINバンド	VHF
VFO 周波数 (VHF)	145.00MHz
(UHF)	433.00MHz
CALL 周波数 (VHF)	145.00MHz
(UHF)	433.00MHz
メモリーチャンネル	空き状態
シフト設定	なし
	600kHz/5MHz
チャンネルステップ	20kHz
チャンネルステップ(FM)	100kHz
トーンスケルチ設定	
トーン周波数	88.5Hz
DCS設定	T
DCSコード	023
送信出力	H
スキャン再開条件	タイマー
ビープ音量設定	2
タイムアウトタイマー	OFF
TOT ベナルティ	OFF
オートパワーオフ	OFF
トーンコール音設定	ALERT
クロックシフト設定	OFF
ベル設定	OFF
ビジーチャンネルロックアウト設定	OFF
盗難警報設定	OFF
ディスプレイ色設定	1 (アンバー)
ディマー設定	4
スケルチレベル設定	02

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源スイッチを入れて も、ティスプレイには 何も表示されない。	a.電源の(+)端子と(-)端子 の接続が逆になっている。 b.ヒューズが切れている。 c.ACC電源をつないだ状態で、 OFFになっている。	a.DC電源コード(付属品)の赤色側を (+)端子、黒色側を(-)端子に 正しく接続してください。 b.ヒューズが切れた原因に関して修理 をしたあと、指定容量のヒューズと 交換してください。 c.ACC電源をONにしてください。
ディスプレイの表示が暗い。	ティマー設定が[LAMP 1~3]に なっている。	ディマー設定を[LAMP 4]にしてください。
スピーカーから音が出 ない。 受信できない。	a.ボリュームツマミを反時計方向 に絞りすぎている。 b.スケルチが閉じている。 c.トーンスケルチ/DCSが動作し ている。 d.マイクロホンのPTTキーが押さ れ、送信状態になっている。 e.外部スピーカーが接続されている。	a.ボリュームツマミを適当な音量に セットしてください。 b.SQLレベル設画を小さくしてください。 c.トーンスケルチ/DCSをOFFにして ください。 d.すみやかにPTTキーをOFFにしてく ださい。 e.外部スピーカー端子からジャックを 抜いてください。
キー、ダイヤルが動作 しない。	キーロック状態 (「 〇 」 点灯) になっている。	キーロックを解除してください。
ダイヤルを回してもメ モリーチャンネルが変 化しない。	a. 登録されているメモリーがない。 b. コールモードになっている。	a. メモリーの登録をしてください。 b. V/Mキーを押してメモリーモードに します。
UP/DOWNキーを押 しても周波数、メモ リーチャンネルが変化 しない。	a. コールモードになっている。 b.ロックスイッチがONになって いる。	a. VFOモードかメモリーモードにして ください。 b. ロックスイッチをOFFにしてくださ い。
PTTキーを押しても送 信できない。	a. マイクロホン端子の差込みが不 完全。 b. アンテナが接続されていない。 c. シフトが設定され、OFFバンド送 信になっている。 d. SUBバンド受信になっている。	a.マイクロホンを確実に差し込んでください。 b.アンテナを確実に接続してください。 c.シフトを解除するか、バンド内に設定してください。 d. MAINバンドに切り替えてください。

症状	原因	処置
パケット通信ができない。	a.TNCが正しく接続、設定されて いない。	a.接続、設定を確認してください。
	b.パケットモードになっていない。 c.スケルチが開いている。	b.パケットモードにしてください。 c.受信信号でスケルチが開くレベルに
		設定してください。
	d.通信速度が合っていない。	d.パソコンで合わせてください。
	e.ストレートタイプ以外のバソコン ケーブルを使用している。	e.ストレートタイプのパソコンケーブ ルを使用してください。
ナビ通信ができない。	a.パケットモードになっていない。	a.バケットモードに切替えてください。
	b. 動送信設定されていない。	b.パソコンで送信間隔を設定してくだ さい。
	c.スケルチが開いている。	c.受信信号でスケルチが開くレベルに 設定してください。
	d.GPSレシーバが位置を側位して いない。	d.正しく側位するまでお待ちください。
V-V/U-Uモードになら ない。	MAINかSUB側がメモリーモード になっている。	VFOモードに切り替えてください。



本機の周波数構成によるもので故障ではありません。

(MAIN 側の受信周波数 - 45 I MHz) : = SUB 側の受信周波数 - 43 4MHz (u-u 時) (FM の受信周波数 + 20.7MH2) 素 4 = UHFの受信周波数 = 90.2MH2 (FM の受信周波数 + 10.7MH2) x 5 = UHFの受信周波数 = (UHF帯の受信周波数-45.1MHz) ×2- (VHF帯の受信周波数-21.7MHz) ×6 = 45.1MHz (UIIF 帯の受信周波数:: 45:1 MHz) - (VHF 帯の受信周波数::21-7MHz) × 8 = 21.7 MHz

オプション一覧

■EMS-57 DTMF リモコン付きマイクロホン ■EMS-53 標準マイクロホン (キー照明付き)






- EJ-50U TNC ユニット (デジピート、メッセージボード機能対応)
- EJ-47U デジタル音声通信ユニット
- ■EDS-9 セパレートキット

開局申請書の書き方

本機は技術基準適合証明(技適)を受けた無線機です。本機に貼って ある技術基準適合証明ラベルに技適証明番号が記入されています。本 機に付属装置(TNCなど)や付加装置を付ける時は、非技術基準適 合証明無線機になりますので保証認定を受けて申請します。



オプションのTNCユニット EJ-50Uを組合わせて 使用する場合はDR-620D/Hの技術基準適合証明



で申請すると使用できます (21) の「希望する周波数の範囲、空中線電力、電 波の形式(の電波形式の項目にF1、F2(内蔵TNC) を記入して申請します。

技術基準適合証明で申請する場合

「無線局事項書及び工事設計書」裏面の「22工事設計書」に技術基準適合証明番号を記入して ください。

記入例 (DR-620D の場合)

周波数带				周波数带	空中網電力	電波の型式
144M .	20*1	F3.*2.	;1	,		
430M	20*1	F3.*2.	[]	,		
-		, , , ,	1	1.	1.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[11	Ī .	[


²² 工事設計			第1送信機	第2送信機				第3送信機				第4送信機				
変更の種別			取替 増設 推去	要更	聚警	湘紋	撤去	変更	収券	増設	撤去	変更	収替	増設	撤去	变更
技術基準適合証明書号			*3													
耄	射可能 波の形 波数の	式.	F3 *2 144MHz帯 430MHz帯													
9	を調のブ	対	リアクタンス	变調												
定格出力		カ	20 *4 w		W				w			w				
兼段	名称	個数	RD70HVF1	×I												
#	鼅	Œ	13.8	v				v				v				v
-	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を		*5 電波注第3章に規定する条件に合致している。				_		放货制定装量 A 有(調差 低付図面 □ 送信機系統関			¥	XE *6)* 5		

- * 1 DR-620Hは50と記入。
- *2 EJ-50Uを付けて申請する場合はF1、F2、F3と記入。
- *3 技適証明ラベルの技術基準適合証明番号を記入します。
- * 4 DR-620H は 144MHz: 50W、430MHz: 35W
- *5 単一型など使用する空中線の型式を記入します。
- *6 添付を省略できます。

定相

送信機系統図

■ DR-620D、DR-620H



一般	DR-620D, DR-620H										
周波数範囲[MHz]	144,000 ~ 145,995MHz										
DJAXXX+CED[IVII IZ]	430.000 ~ 439.995MHz										
	76,000~107,995MHz(WFM 受信)										
	16K0F3E (FM) /8K50F3E (Narrow-FM), F1, F2, F3										
アンテナインピーダンス	50 Ω										
使用温度範囲	-10°~+60°										
電源電圧	13.8VDC ± 15% (11.7~15.8V)										
	±2.5ppm										
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	エ 2.5ppm										
州 黄亳州	送信時										
マイクロホンインピーダンス											
接地方式											
寸法	マイナス接地										
	140 (W) × 40 (H) × 185 (D) mm										
重量	約 lkg										
送信部	DD 000D 1/11/E 00W (111) 10W (MID) #5 0W (10W)										
送信出力	DR-620D : VHF 20W (HI) 10W (MID) 約 2W (LOW)										
	UHF 20W (HI) 10W (MID) 約2W (LOW)										
	DR-620H :VHF 50W (HI) 10W (MID) 約5W (LOW) UHF 35W (HI) 10W (MID) 約5W (LOW)										
ats 5H → +0											
変調方式	リアクタンス変調										
最大周波数偏移	±5kHz以内 (FM) ±2.5kHz以内 (Narrow-FM)										
スプリアス発射強度	-60dB以下										
受信部	ダブルスーパーヘテロダイン										
受信方式	VHF 21.7MHz / 450kHz										
中間周波数											
TIT /= est circ	UHF 45.1MHz / 455kHz - 14.0 dBu (0.20uV) 以下 (MAIN)										
受信感度	- 12.0 dBu(0.25uV)以下(MAIN) - 12.0 dBu(0.25uV)以下(SUB)										
(-12dB SINAD)											
スケルチ感度	-18.0dBu (0.1uV) 以下										
選択度 (-6dB)	12kHz以上 (FM) 6kHz以上 (N-FM)										
選択度 (-60dB)	28kHz以下 (FM) 14kHz以上 (N-FM)										
低周波出力	2 W以上(8 0、10%歪み)										

定格は技術開発に伴い、予告なく変更することがあります。